CONFIGURACION DE PUNTOS / PUENTES DE ACCESO

CONFIGURACIÓN DEL SITIO BASE

CONFIGURACION DE PUNTOS / PUENTES DE ACCESO

Teletronics

CONFIGURACIÓN DEL SITIO BASE

AP 11

Switch

Servers

CONF: Inter Building with Repeating
Channel: 4   ESSID: LAN1

MBravo

Reset AP

Logout

Information | Statistics | Configuration | Upgrade | Access Control

General | IEEE802.11 | Administration | IP Address | WEP

Radio Mode :

Station Adapter - Infrastructure (SAI)

ESSID : blanco

Channel :

RTS Threshold : 2432

Frag Threshold : 2346

TX Rate : Fully Auto

Apply | Default | Undo

MBravo

Reset AP

Logout

Information | Statistics | Configuration | Upgrade | Access Control

General | IEEE802.11 | Administration | IP Address | WEP

[Management Port]

IP Address : 192.168.1 .252

Netmask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.0 . 1

Apply | Default | Undo